Maintenance et nettoyage des embouts TRIOS 3 et TRIOS 3 Basic.

Les embouts TRIOS doivent être stérilisés avant la première utilisation, entre les patients et également avant leur mise au rebut conformément aux réglementations locales. Les embouts TRIOS peuvent être stérilisés en autoclave ou désinfectés avec un désinfectant de haut niveau jusqu'à 150 fois. Si un embout TRIOS est endommagé, il doit être remplacé. Le guide de sécurité et de configuration contient des informations complètes et actualisées, mais vous trouverez ci-dessous quelques points clés :

Stérilisation dans un autoclave

Étape 1. Les embouts TRIOS 3 et TRIOS 3 basic doivent être nettoyés et stérilisés immédiatement après utilisation.

Remarque : Les nouveaux embouts doivent être stérilisés ou soumis à une désinfection de haut niveau avant la première utilisation.

Étape 2. Lavez les embouts manuellement avec de l'eau savonneuse et une brosse douce. Il est recommandé d'utiliser un détergent à vaisselle doux.
Si le miroir présente toujours des taches, un voile opaque ou s'il est sale, nettoyez-le de nouveau avant de le rincer à l'eau.

REMARQUE : Essuyez ensuite le miroir avec une serviette en papier.

Ce document est destiné uniquement à des fins de formation. Pour de plus amples informations sur l'utilisation correcte du système, consultez le Guide de sécurité et de configuration officiel ainsi que le Manuel d'utilisation le plus récent. Pour connaître la disponibilité des produits 3Shape dans votre pays, contactez votre revendeur.

Étape 3. Placez l'embout dans un sachet de stérilisation et scellez-le, vous pouvez utiliser un sachet autoadhésif ou thermosoudé.

Remarque : Scellez toujours les embouts avant de les stériliser dans un autoclave.

Étape 4.
Placez les embouts dans l'autoclave et utilisez l'un des deux programmes :

- 134 degrés pendant au moins 4 minutes
- 121 degrés pendant au moins 45 minutes.

Remarque : Utilisez un programme d'autoclave qui sèche l'embout avant l'ouverture de l'autoclave.
Remarque : La durée et la température de l'autoclave varient en fonction du type et du fabricant de l'autoclave. Reportez-vous au manuel d'utilisation du fabricant de l'autoclave pour vérifier que les paramètres minimum de l'autoclave sont respectés.

Utilisation d'un désinfectant de haut niveau :

Étape 1. Lavez l'embout manuellement avec de l'eau savonneuse et une brosse. Il est recommandé d'utiliser un détergent à vaisselle doux.
Si le miroir présente toujours des taches, un voile opaque ou s'il est sale, nettoyez-le de nouveau avant de le rincer à l'eau

Étape 2. Essuyez le miroir avec une serviette en papier.
Étape 3. Désinfectez l'embout à l'aide de la solution Wavicide-01, en immergeant l'embout dans la solution pendant 45 à 60 minutes selon les instructions fournies par la solution Wavicide-01.

Ce document est destiné uniquement à des fins de formation. Pour de plus amples informations sur l'utilisation correcte du système, consultez le Guide de sécurité et de configuration officiel ainsi que le Manuel d'utilisation le plus récent. Pour connaître la disponibilité des produits 3Shape dans votre pays, contactez votre revendeur.

Étape 4. Rincez l'embout conformément aux instructions fournies par la solution Wavicide-01.

Étape 5 Séchez l'embout et le miroir à l'aide d'une serviette ou d'un chiffon non abrasif

Remarque : La désinfection de haut niveau avec la solution Wavicide-01 a été validée par 3Shape, cependant la solution Wavicide-01 n'est pas autorisée et / ou reconnue comme désinfectant des dispositifs médicaux dans le monde entier ; suivez toujours les procédures qui ont été établies pour votre clinique ou institut, ainsi que toutes les directives nationales.

Ce document est destiné uniquement à des fins de formation. Pour de plus amples informations sur l'utilisation correcte du système, consultez le Guide de sécurité et de configuration officiel ainsi que le Manuel d'utilisation le plus récent. Pour connaître la disponibilité des produits 3Shape dans votre pays, contactez votre revendeur.